



Fahrtregler für analoge Gleichstrom-Modelleisenbahnen

240 V
50 Hz

14 V
50 Hz

1 A + 0,5 A je weiterer Fahrtregler

Netztransformator
ggf. für mehrere Fahrtregler

14 Volt AC
1 A

Taster
(Schließer)
Nothalt

Taster
(Öffner)
Sicherung reset

Fartrichtungs-
umschalter

Zum
Gleis

LED
(Sicherung
ein)

BC 557 B

BC 547 B

10 K

10 K

47 uF
6 V

0,47
1 W

10 K

2,2 K

1,5 K

1 K

TIP 120
gekühlt

470
1/2 W

10 K
log

+

4.700 uF
25 V

6 x
1N4001

1N4148

1N4001